



# Gezeitenfeuer®



Als Gezeiten bezeichnet man die Wasserbewegungen der Meere, die infolge der Anziehungskraft des Mondes und der Sonne verursacht werden. Wir kennen sie als Ebbe und Flut. Flut ist dabei der Zeitraum des ansteigenden, also auflaufenden Wassers, Ebbe der Zeitraum des sinkenden, also ablaufenden Wassers. Welche Anziehungskraft das Feuer auf Dich bewirkt, wird Dir das Feuer offenbaren.

Vor Inbetriebnahme beachten:

Dein Gezeitenfeuer ist eine Outdoorkerze, die Dir in Deinem Garten, Terrasse, auf dem Balkon oder unterwegs viele gemütliche Stunden bereiten soll. Dafür empfehlen wir Dir, dass Du ein paar Dinge beachtest. Der Docht verbrennt nicht und bedarf keiner Reinigung, Wartung oder besonderen Pflege. Fülle Dein Gezeitenfeuer regelmäßig mit Wachs(resten) aller Art auf. Hierzu muss der Docht nicht ersetzt werden. Dein Gezeitenfeuer hält auch Wind, leichten Regen und Schnee stand. Zum Löschen der Flamme empfehle ich einen Kerzen- oder Dochtlöcher oder einen Eßlöffel, mit dem Du die Flamme ersticken kannst.

Tipp: Damit sich der Docht leichter anzünden lässt, diesen nach dem Löschen mit flüssigen Wachs, aus dem entstandenen Wachssee, übergießen. Hierzu eignet sich ebenfalls ein Eßlöffel. Verunreinigungen lassen sich mit einem feinem Schleifmittel leicht entfernen.












Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit Deinem Gezeitenfeuer.

Dein  Augenblick  
\*handmade\* by Chrissy  


## Sicherheitshinweise



Kerzen brennen mit einer offenen Flamme. Deshalb müssen für einen sicheren Umgang auch elementare Regeln eingehalten werden. Diese Warn- und Sicherheitshinweise sind zwingend zu beachten!

	Diese Kerze darf ausschließlich nur im Freien abgebrannt werden.
	Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.
	Vor entzündlichen Gegenständen fernhalten.
	Vor Kindern und Haustieren fernhalten.
	Kerze senkrecht auf einem festen, nicht brennbaren Untergrund aufstellen.
	Die Flamme ersticken. Nicht ausblasen.
	Eine brennende Kerze nicht bewegen.
	Das flüssige Wachs frei von Verschmutzungen halten.
	Direktes Einatmen von Rauch vermeiden.
	Nie Flüssigkeiten zum Löschen verwenden.
	Nicht in der Nähe einer Wärmequelle stellen.

Quellenachweis: Gütegemeinschaft Kerzen e.V.

Information zur Versandverpackungen und Füllmaterial: Warum sehen unsere Pakete nicht immer so schön aus?

Wir versuchen bewusst der Umwelt zuliebe auf aufwendig gestaltende Geschenk- oder Versandverpackungen zu verzichten, ebenso den Zukauf von Verpackungs- und Füllmaterial gering zu halten. Daher verwenden wir bereits genutzte Kartonagen und Füllungen die wir aus der umliegenden Geschäftswelt erhalten.

Besuchen Sie uns auf: [www.augenblickbychrissy.com](http://www.augenblickbychrissy.com) ; [www.facebook.com/augenblickbychrissy/](https://www.facebook.com/augenblickbychrissy/); [www.instagram.com/augenblickbychrissy/](https://www.instagram.com/augenblickbychrissy/)